

# Notice d'utilisation: Pompe à bière Bac à glace

- **Etape 1:** Positionnez la pompe à bière et les futs dans un endroit à l'abri d'une source de chaleur
- **Etape 2:** Remplissez soigneusement le bac à eau à l'aide d'un arrosoir sans déborder (voir le trop plein)
- **Etape 3:** Vissez la bouteille de gaz à la main (câble noir) et ouvrez la bouteille en tournant d'un quart de tour
- **Etape 4:** Branchez la bière (appuyez sur la gâchette, soulevez le manche, connectez le fut, baissez le manche et lâchez la gâchette)
- **Etape 5:** Purgez le circuit en tirant de la bière jusqu'à ce que de la mousse coule (pour vider l'eau de rinçage du circuit)
- **Etape 6:** Branchez la prise de courant et attendez 2 heures sans servir de bières afin de mettre le bac à eau à température
- **Etape 7:** Servez les bières en tirant la manette à fond en penchant le verre et en laissant passer le premier cl de bière.
- **Réglages:** Les machines sont pré-réglées, ne pas toucher sauf si vous détectez que les réglages ne correspondent pas aux valeurs suivantes:
  - Le thermostat de puissance doit se trouver entre 5 et 6.5
  - Le manomètre de pression doit indiquer en 1.5 et 2.0 Bar
- **NB 1:** Si la bière mousse, cela signifie que l'eau du bac n'est pas assez fraîche. Retirez le plateau alu supérieur et tentez de la refroidir avec des glaçons. Patientez 20 minutes sans servir de bières. Ne tentez pas de modifier le réglage du gaz, cela pourrait aggraver le phénomène.
- **NB 2:** Ne jamais laisser le thermostat au maximum, ce qui pourrait endommager la machine et engendrer des frais de réparations à votre charge.

**Bières - Vins - Champagnes - Eaux - Sodas - Jus de fruits**

**Retrait sur place ou Livraison**

**Reprises invendus - Événementiel**

Du mardi au samedi • 10h-12h / 14h-18h

Rue Daniel Douay – 02880 Crouy

03 23 53 30 71 - [contact@menut-boissons-services.com](mailto:contact@menut-boissons-services.com)

